



Justering av rullen

- A. Justera halsbandet så att det sitter bra på hunden. Halsbandet har ett snabbspänne som underlättar på och avtagning av rullen.
- B. Justera rullens placering och om behov finns *lås spännet med ett par varv el-tejp*
- C. Om inte justering av B räcker för att rullen ska hamna där ni vill ha den, använd denna justeringsmöjlighet. Skruven lossas och skruvas fast med skruvmejsel. **När rullen är justerad lås skruven med bifogat gängklister** (Var uppmärksam första tiden efter justering och kontrollera att skruven inte gängar upp sig)
- D. Rullens form justeras med handkraft (bocka till lämplig radie)
- E. För att justera utlösningstrycket kan man bända upp öppningen med en skruvmejsel lite i taget tills ni är nöjd. Vill man öka trycket kan man trycka ihop öppningen i ett skruvstäd. Utlösaren levereras med ett utlösningstryck som ska passa medelstora till stora hundar.

(OBS! prova alltid utlösaren för att förvissa er om att trycket passar er hund)

Var noga med att låsa skruven med bifogat gängklister